

Instruktion för användning av urinprovtagningsburken och provrören



Provtagningsburken

Före provtagningen, öppna provburken utan att vidröra insidan av burken. Lagg locket med utsidan nedåt på bordet. Ge urinprovet enligt instruktionerna. Stäng burken och avlägsna skyddstejpen på locket. Akta provnålen. Ställ burken på ett jämnt underlag.



Provröret

Tryck provröret med korken nedåt mot provnålen i locket ända till botten. Provröret fylls automatiskt med urin. Ta bort röret från styrgropen då röret är fullt.



Blanda urinen genom att vända röret upp och ner flera gånger (skaka inte). Provburken kan kasseras som blandavfall efter användning.

Anteckna namn, personbeteckning samt provtagningsdatum och klockslag på provröret. Fyll även i motsvarande uppgifter på blanketten.